STUDIO FLASH DIGITAL
MODELLI D150/D1000
MANUALE DELL'UTENTE



PACKAGING

I prodotti Aquila Digital Serie sono commercializzati in imballo di cartone rigido avente il seguente contenuto:

- N. 1 Unità Flash da Studio Aquila Digital Serie (D150 o D300 a seconda del tipo)
- N. 1 Coperchio in plastica a protezione del flash
- N. 1 Cavo di alimentazione tripolare a norma CE lungo 4,5 metri
- N. 1 Cavo di sincronizzazione tra Flash e Fotocamera
- N. 1 Lampada pilota alogena (Watt 150 o Watt 250 a seconda del modello)
- N. 1 Manuale in italiano
- N. 1 Riflettore in alluminio (contenuto in imballo separato)
- N. 2 Fusibili di riserva

Questa configurazione può subire variazioni a insindacabile giudizio del venditore, senza necessità di alcuna preventiva comunicazione.

Il Manuale:

Questo manuale a corredo della presente apparecchiatura non contiene soltanto informazioni utili per l'utilizzo e la manutenzione del prodotto, ma anche importantissime avvertenze per l'uso in sicurezza e per un eventuale futuro smaltimento del prodotto stesso.
Si consiglia, pertanto, di leggere accuratamente in tutte le sue sezioni questo documento prima di utilizzare l'apparecchiatura.
Conservate gelosamente questo manuale insieme al vostro flash Aquila, in modo da averlo sempre sottomano per futuri approfondimenti.
In caso di smarrimento, è possibile richiederne una copia in formato elettronico inviando una email all'indirizzo : aquila_support@quixio.com (aquilaunderscoresupportatquixio-dotcom).
Al precedente indirizzo email è possibile rivolgersi anche per ottenere ulteriori chiarimenti sul prodotto.
NOTA: è fatto espresso divieto a chiunque di copiare, distribuire e/o alterare, in tutto o in parte, le informazioni contenute in questo manuale.

ATTENZIONE

In questo manuale si utilizzano le seguenti rappresentazioni grafiche:

Fulmine con punta a freccia inserito in triangolo equilatero con fondo giallo: indica la presenza, all'interno dell'apparecchio, di tensioni elettriche non isolate, la cui potenza può generare rischio per la salute.

Punto esclamativo inserito in triangolo equilatero con fondo giallo: indica informazioni importanti concernenti l'uso in sicurezza dell'apparecchiatura.

ATTENZIONE

Leggere attentamente le seguenti indicazioni per la sicurezza. In questo modo evitere-rete di correre rischi che potrebbero compromettere la vostra salute e prolungherete la vita utile della vostra apparecchiatura.

- Tenere l'apparecchiatura lontano dalla portata dei bambini.
- Questo prodotto è destinato ad una utenza professionale, non idoneo all'utilizzo da parte di minori. Non si risponde di danni a persone o cose derivanti dall'utilizzo del bene da parte di soggetti di età inferiore ai 18 anni.
- Questa apparecchiatura è stata progettata per uso all'interno. Se ne sconsiglia l'utilizzo in ambiente esterno.
- Non utilizzare mai l'apparecchiatura in condizioni estreme di caldo o di umidità. Tenere lontano da fiamme libere e da liquidi di qualsiasi natura.
- La pulizia dell'apparecchiatura va effettuata ESCLUSIVAMENTE con un panno morbido ed asciutto. Non utilizzare mai prodotti chimici, spray, solventi, sgrassatori e prodotti a base di alcol.
- Assicurarsi sempre di utilizzare l'apparecchiatura in condizioni di stabilità. Non posizionarlo su piani, supporti o superfici inclinati o instabili. Una caduta potrebbe pregiudicare definitivamente la funzionalità dell'apparecchio, oltre a causare danni alle persone.
- Prima di utilizzare l'apparecchiatura rimuovere da essa qualsiasi tipo di imballo (buste di plastica, foderine di stoffa, carta, ecc.).
- Prima di collegare l'apparecchiatura alla rete elettrica assicurarsi:
- 1) Che il pulsante di accensione dell'apparecchio sia nella posizione di "Spento (OFF)".
- 2) Che la tensione di rete della vostra abitazione o studio sia la stessa di quella richiesta dall'apparecchiatura e indicata in questo manuale. In caso di dubbi rivolgersi a un tecnico qualificato.
- 3) Di utilizzare il cavo di alimentazione in dotazione,oppure, in alternativa, un cavo equivalente che riapetti tutte le norme di sicurezza previste nel vostro paese.
- 4) Di aver rimosso l'eventuale coperchio di protezione del flash.
- Non sovrapporre all'apparecchiatura oggetti pesanti.
- Assicuratevi di disporre i cavi sul vostro set in modo che non causino intralcio a voi e ai vostri collaboratori. Inciampare in un cavo potrebbe essere causa di gravi lesioni personali oltre che di danneggiamento delle apparecchiature.
- Maneggiare l'apparecchiatura sempre con cautela e delicatezza tramite l'apposita maniglia.
- Non sottoporre l'apparecchiatura a movimenti repentini e ad urti violenti.
- Evitare di dirigere il lampo flash direttamente negli occhi di persone e/o animali, soprattutto da brevi distanze e a potenza elevata.

Continua... ⟶

NORME DI SICUREZZA

- Non tentare di aprire l'apparecchiatura per accedere al suo interno. Qui non vi sono parti utilizzabili dall'utente, ma solo componenti, alcuni dei quali sotto tensione, che potrebbero determinare scariche elettriche con gravissime conseguenze sulla salute.
- Non inserire oggetti metallici o dita all'interno del portalampada della lampadina pilota. Questo potrebbe determinare un corto circuito con conseguenze anche letali per le persone e un danneggiamento irreversibile dell'apparecchiatura.
- Nel caso che durante l'utilizzo dell'apparecchiatura si avverta odore di bruciato e si avvisti del fumo provenire dall'apparecchiatura stessa, spegnere e togliere immediatamente la corrente elettrica. Rivolgersi al servizio tecnico.
- Nel caso che sulla lampadina pilota e/o sul bulbo del flash doveste notare piccole lesioni o anomalie, spegnere immediatamente l'apparecchiatura e rivolgersi al servizio tecnico.
- Non sovraccaricare le prese di corrente a parete o le prolunghe. Il sovraccarico può dare luogo a scintille e conseguente incendio.
- Esaminare periodicamente le prese e i cavi di prolunga e di alimentazione. Cavi danneggiati possono essere molto pericolosi, in quanto potrebbero dar luogo a scosse elettriche e ad incendi.
- Se ritenete di dover sostituire un cavo, utilizzate sempre cavi di qualità e rispondenti alle specifiche di sicurezza del vostro paese. Cavi di cattiva qualità o addiririttura non a norma possono essere causa di gravi incidenti con conseguenze anche letali. In caso di dubbi rivolgetevi a personale qualificato.
- Cercate, quando possibile, di proteggere i cavi di alimentazione e di prolunga in modo che non vengano calpestati o danneggiati accidentalmente.
- Fate particolare attenzione ai cavi in prossimità degli attacchi e, soprattutto, non tirate mai un cavo per scollegarlo dalla presa.
- Nel caso dovessero sprigionarsi fiamme dalle vostre apparecchiature elettriche, non utilizzare mai acqua per spegnere le fiamme.
- Non ostruite mai il passaggio dell'aria attorno all'apparecchiatura, e assicuratevi che le feritoie per il passaggio dell'aria siano sempre pulite e libere da qualsiasi ostacolo o impedimento.
- Non toccate mai con le mani la lampada pilota e il bulbo del flash dopo una seduta di lavoro particolarmente intensa. Queste parti possono raggiungere temperature elevate, tali da causare ustioni.
- Non utilizzare l'apparecchiatura con le mani bagnate.
- Non immergere in acqua e tenere lontano da spruzzi, pioggia ecc.

CE Questa apparecchiatura dispone di certificazione CE attestante la piena conformità agli standard qualitativi e di sicurezza stabiliti dalla Comunità Europea.

Per ottenere il massimo dalla vostra apparecchiatura e per prolungarne il periodo di vita operativa, è necessario attenersi a poche ma fondamentali norme relativamente alla cura e alla manutenzione.

Prima dell'utilizzo:

Se il vostro flash Aquila Digital Serie è nuovo di fabbrica prima di utilizzarlo seguite le istruzioni che trovate a pag. 6 del presente manuale alla sezione "Prima di utilizzare il prodotto". Una volta che il flash è pronto per essere utilizzato, assicuratelo ad uno stand solido (consigliamo gli stand della Serie WS806 e WS806A) e iniziate pure la vostra seduta di lavoro.

Dopo l'utilizzo:

Una volta terminata la seduta di lavoro, per prima cosa scaricate i condensatori tramite l'utilizzo del bottone "Test". Successivamente spegnete l'apparecchio tramite l'interruttore di alimentazione generale e solo dopo disconnettete il cavo di alimentazione. A questo punto è opportuno aspettare alcuni minuti prima di riporre il flash. Infatti è importante che sia il bulbo flash sia la lampada pilota, se è stata utilizzata, si raffreddino. Urti o vibrazioni subite da questi elementi ancora caldi potrebbero determinare microlesioni con conseguente rottura. Appena possibile rimuovete la lampada pilota e riponetela nel suo contenitore. Assicuratevi di coprire il flash con il coperchio di protezione fornito in dotazione. Questo lo preserverà da sporco, polvere ed urti accidentali.
Una volta disconnesso l'apparecchio dal suo supporto, riponetelo con cura nel suo imballaggio e conservate il tutto in un luogo fresco ed asciutto. Non conservare in luoghi con alto tasso di umidità o adiacenti a fonti di calore eccessive. Inoltre, evitare di riporre l'apparecchiatura in armadi contenenti prodotti anti tarme tipo naftalina o canfora le cui esalazioni potrebbero causare danni ai circuiti.

Manutenzione ordinaria:

Per togliere la polvere utilizzare un semplice pennellino morbido a pompetta (tipo quelli per le fotocamere). Per la pulizia utilizzare un panno morbido ed asciutto che non lasci peluria. Per togliere macchie di sporco più ostinate, inumidire leggermente una parte del panno e strofinare leggermente sulla macchia. Non utilizzare mai prodotti chimici, spray o prodotti a base di alcol.
Cercate di toccare il meno possibile a mani nude sia il bulbo flash che la lampadina pilota. Infatti, i residui lasciati dalle dita su questi componenti potrebbero, nel tempo, diminuirne l'affidabilità e anche la durata.
Utilizzate sempre accessori che sono stati pensati e prodotti per la vostra apparecchiatura evitando di adattare forzatamente accessori di altre marche e non perfettamente compatibili. Questo oltre a causarne l'eventuale rottura invaliderebbe immediatamente la garanzia.

Manutenzione straordinaria:

Interventi di manutenzione straordinaria sull'apparecchiatura (sostituzione di parti e/o componenti e circuiti, collaudi, ecc.) sono di competenza di personale tecnico qualificato.

Gentile cliente,
Complimenti per aver acquistato un prodotto professionale della serie Digital.
I flash da studio Aquila Digital serie sono strumenti di elevata qualità professionale, in quanto progettati e realizzati tenendo in estrema considerazione quelle che sono le esigenze dei fotografi professionisti : affidabilità, qualità, robustezza, costanza dei risultati e immediatezza di utilizzo.
Il rispetto di queste esigenze, unitamente all'impiego di materiali altamente selezionati e alla competenza di uno staff tecnico di elevata specializzazione, ci consente di offrire ai nostri clienti dei prodotti tali da garantire loro il massimo livello di soddisfazione nella quotidiana esperienza lavorativa.

Prima di utilizzare il prodotto

Per un corretto utilizzo del vostro nuovo Flash da studio Aquila Digital Serie, leggete e seguite attentamente le seguenti avvertenze. Questo vi garantirà di ottenere da esso le migliori prestazioni e, riducendo la possibilità di danni dovuti ad un uso inappropriato, ne prolungherete la vita operativa.

- Estraete dall'imballo l'unità flash.
- Adagiatela su una superficie piana ed asciutta o assicuratela ad uno stand appropriato (es. lo stand Aquila W806 /W806A).
- Assicuratevi che il pulsante di accensione sia sulla posizione "Spento" (OFF).
- Assicuratevi che il vostro impianto di rete elettrica abbia caratteristiche adeguate all'alimentazione del flash (nel Vs. caso 230 Volts/50 Hz).
- Assicuratevi che il vostro impianto di rete elettrica sia conforme alle norme di sicurezza previste dalla attuale legislazione, e che sia provvisto di messa a terra.
- Prendete il cavo di alimentazione fornitovi con il flash e collegatelo alla spina tripolare presente sul retro dell'apparecchiatura.
- Inserite la spina del cavo di alimentazione nella presa di corrente della vostra rete elettrica e posizionate l'interruttore generale sito sul retro del flash sulla posizione "Acceso" (ON).
- A questo punto il display del flash si illumina così come alcuni led, e si può udire un lieve sibilo che indica il caricamento dei condensatori.
- **Non utilizzate ancora il flash, ma lasciatelo in questa condizione per almeno 45-60 minuti**. Questa operazione, infatti, è necessaria per consentire ai condensatori di "formarsi" in modo da arrivare alla piena capacità, e va ripetuta **ogni qualvolta che non si utilizza il flash per un lungo periodo di tempo**.
- Trascorso il periodo di tempo indicato, far emettere al flash alcuni lampi, agendo sul pulsante "Test" sul retro dell'apparecchiatura.
- **Ora il flash e' pronto all'utilizzo.**

Specifiche Tecniche:

AQUILA STUDIO FLASH DIGITAL SERIE					
Modello	150 W/S	300 W/S	600 W/S	800 W/S	1000 W/S
Numero Guida Equivalente	GN 38	GN 56	GN 80	GN 85	GN 98
Tempo di ricarica (100%)	1-2 sec.	1-2 sec.	1-2 sec.	2-3 sec.	2-3 sec.
Potenza di emissione	Da 100% (piena potenza) fino a 1/40 di potenza				
Lampada Pilota (Potenza)	150 Watt	150 Watt	250 Watt	250 Watt	250 Watt
Temperatura di Colore	5600 °K (Variazione Max +/- 100 °K)				
Modi di attivazione Flash	Cavo Sincro, Fotocellula Infrarosso, Bottone Test				
Connettore Sync (Volts)	4,3 Volts DC (Corrente continua)				
Distanza operativa cellula	< 10 mt. lineari (ca. 30 ft)				
Volts Alimentazione	230 Volts/50 HZ (Europe)				
Le specifiche sopra riportate possono variare senza necessità di preavviso					

Caratteristiche principali:

I Flash da studio Aquila Digital Serie, sono dotati di una serie di caratteristiche che ne fanno strumenti particolarmente affidabili e precisi, adatti ad un uso continuativo in ambito professionale.

- Bulbo Flash Herman/Perkin Elmar di fabbricazione tedesca. Estremamente affidabile e preciso, assicura una accurata e costante temperatura di colore al lampo, anche dopo lunghe sedute di lavoro.
- Bulbo flash sostituibile direttamente dall'utente.
- Condensatori di alta qualità costruiti in Giappone, che insieme ad un circuito integrato di stabilizzazione, assicurano una costantemente stabile ed accurata emissione della luce flash (costanza del Numero Guida).
- Un circuito a basso voltaggio (4.3 Volts) e un trasformatore di isolamento appositamente progettato, garantiscono la massima sicurezza nell'utilizzo di fotocamere digitali.
- Ventola interna di raffreddamento per una maggior protezione, soprattutto nelle lunghe sedute di lavoro.
- Servocellula incorporata con elevata risposta all'infrarosso.
- Lampada pilota alogena con funzione proporzionale.
- Controllo passo-passo dell'emissione luminosa dal 100% (piena potenza) fino ad 1/40 della potenza.
- Indicatore dello stato di carica luminoso.
- Indicatore dello stato di carica sonoro (disattivabile).
- Robusto chassis in alluminio con rivestimento in gomma.
- Baionetta tipo "S" a tre punti di attacco per il montaggio di parabole riflettenti e accessori vari (compatibile Bowens).

Montaggio Accessori e riflettori

Per montare la parabola riflettente o altri accessori (per es. Softboxes ecc.) occorre allineare le tre alette quadrate sul riflettore con le tre aperture presenti sull'anello di montaggio accessori del flash (Fig. 2) e spingere il riflettore verso il corpo del flash. Quindi, ruotare in senso orario il riflettore per bloccarlo in posizione. Per rimuovere il riflettore, occorre spingere all'indietro il pulsante di blocco e quindi, ruotando il riflettore in senso antiorario, rimuoverlo dal Flash.

Uso della Lampada Pilota

I flashes da studio della serie Aquila sono dotati di un attacco a vite standard tipo E27 disposto coassialmente al bulbo flash (fig. 4). Questo attacco consente di montare una particloare lampada alogena detta **"Lampada Pilota"(Fig. 2)**. La "Lampada pilota" (Modelling Lamp) è così chiamata perchè consente di prevedere dove sarà diretta la luce del flash, consentendo così di orientarlo nella migliore posizione. I flash Aquila Digital Serie dispongono di una lampada pilota alogena con funzione "Proporzionale". Questo significa che la luminosità della lampada pilota sarà direttamente proporzionale alla potenza che è stata impostata per il flash (quindi più sarà potente il flash, più luminosa sarà la lampada pilota). E' anche possibile impostare la lampada pilota sulla posizione "Free", che consente di svincolare la luminosità della lampada pilota dalla potenza impostata per il flash. In questo caso sarà possibile regolarne a piacere la luminosità tramite gli appositi tasti + e - (Fig. 1 - E).
Il terzo modo di regolazione della lampada pilota è "OFF". In questo caso la lampada sarà spenta.

Regolare la potenza del flash

A seconda delle varie situazioni di lavoro, potrebbe essere necessario diminuire ed aumentare la potenza del lampo flash. Questo può essere fatto in maniera semplice e veloce agendo sui pulsanti di regolazione + e - (Fig.1 - I).
Tramite questi pulsanti è possibile adeguare la potenza del lampo dal 100% fino ad 1/40 della potenza.
Ogni singola pressione dei tasti comporta un aumento o decremento di potenza pari ad 1/10 di diaframma.
N.B. : Passando da una potenza superiore ad una inferiore, l'unità emetterà automaticamente un lampo per scaricare i condensatori e quindi adeguarsi alla nuova impostazione di potenza.

Modi di funzionamento del flash

Il flash può essere azionato in tre diversi modi : 1) Tramite collegamento alla fotocamera attraverso la presa Sincro (Fig. 1 - H); 2) Tramite Servocellula (Fig. 1 - K); 3) Tramite il bottone "Test" (Fig. 1- A). Nel primo caso occore collegare la fotocamera al flash tramite il cavo Sincro in dotazione al flash. Il lampo sarà emesso al momento dello scatto. Nel caso, invece, si preferisca operare in modalità "Wireless", sarà possibile pilotare il Flash Aquila Digital Serie tramite la servocellula sensibile all'infrarosso (Fig. 1 - K). In questa modalità sarà emesso il lampo quando la servocellula sarà colpita dlla luce emessa da un altro flash o da un segnale infrarosso. La massima distanza operativa in questa modalità è circa 10 metri. Evitate di utilizzare la servocellula in presenza di forte luce ambientale, poichè in queste condizioni la cellula potrebbe non lavorare correttamente. La modalità di utilizzo tramite il pulsante "Test" prevede la possibilità di far emettere al flash dei lampi in maniera manuale semplicemente premendo il pulsante (Fig. 1-A).



Figura 1 - Pannello posteriore

A. Bottone "TEST"
B. Modalità Lampada pilota: Proporzionale-Libera-Off
C. Indicatore sonoro di ricarica On/Off
D. Pulsante Attivazione/Disattivazione Servocellula
E. Regolazione potenza lampada pilota
F. Display Led
G. Presa alimentazione di rete
H. Ingresso cavo Sync
I. Pulsanti regolazione di potenza lampo flash
J. Maniglia
K. Servocellula ad alta sensibilità reattiva all'infrarosso
L. Interruttore generale



Figura 2 - Vista anteriore

Figura 3 - Vista Laterale

Figura 4 - Particolare vista frontale

Figura 5 (Sinistra) - Vista di fianco

Figura 6 (Destra) - Con riflettore

Figura 7 (Sotto) - Riflettore

Appositamente dedicata ai flash da studio Aquila Digital Serie è una linea di accessori che ne completano le caratteristiche e ne esaltano la versatilità.

Ombrelli Riflettenti e Diffusori:

In questa categoria troviamo i famosi ombrelli che non devono mai mancare nello studio di un fotografo professionista. A seconda della loro funzione si distinguono in riflettori e diffusori. Alcuni ombrelli riflettori più utilizzati hanno la parte riflettente (interna) di colore argento o dorata. I diffusori sono invece, completamente bianchi.

Figura 8 - Da sinistra a destra:
Ombrello riflettente argentato;
Ombrello riflettente dorato;
Ombrello diffusore bianco

Pannelli Riflettenti:

I pannelli riflettenti al pari degli ombrelli, hanno anche essi la funzione di riflettere la luce. Ne esistono di varie forme e dimensioni adatti per tutte le occasioni. Caratteristiche fondamentali sono la leggerezza e trasportabilità.



Figura 9 - Alcuni tipi di pannelli riflettenti

Softboxes:

Accessori assolutamente indispensabili in uno studio fotografico sono i softboxes. Il loro compito è quello di ammorbidire la luce, diffonderla in maniera uniforme e quindi tenere sotto controllo le ombre. Naturalmente va senza dire che anche i softboxes si trovano in varie forme e dimensioni. Quelli generalmente più utilizzati sono i softboxes ottagonali e quelli a forma di parallelepipedo.



Figura 10 - Softboxes

Altri Accessori:

Ancora altri accessori della gamma Aquila sono gli stativi in alluminio, leggeri e robusti; **Barndoors** (alette taglia luce) corredate di gelatine colorate; **Snoot** (tubo concentratore); **Riflettori** e parabole in alluminio; **HoneyComb** (griglia a nido d'ape) e tanti altri.
Potete richiedere maggiori informazioni sulla linea di accessori Aquila al seguente indirizzo email: ***info@quixio.com***

Istruzioni per lo smaltimento delle apparecchiature elettroniche

Informazione agli utenti da leggere accuratamente

Questa informativa è parte integrante del manuale di Istruzioni per l'uso, da osservare e conservare scrupolosamente con l'apparecchiatura .

Gentile cliente,
Ai sensi dell'***art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 " Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE,*** relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti", La informiamo che il prodotto da Lei acquistato rientra nelle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) che, dismesse, generano rifiuto destinato a raccolta differenziata.

Figura 11 - Cassonetto barrato

Il simbolo del cassonetto barrato (Fig. 11) riportato sull'apparecchiatura o sulla confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti, in quanto facente parte della categoria di rifiuti definiti ***RAEE (Rifiuto di Apparecchiatura Elettrica o Elettronica)***. Tali rifiuti per la loro pericolosità verso l'ambiente vanno trattati in maniera differenziata dalle altre tipologie di rifiuto.
L'utente dovrà, pertanto, conferire (o far conferire) l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici presenti nell'ambito del proprio comune o provincia di residenza (per maggiori informazioni circa l'ubicazione di tali centri rivolgersi agli Uffici Ecologia ed Ambiente del proprio comune o provincia di residenza), oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.
Questo significa, che al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura potete riconsegnare al venditore una ***equivalente*** apparecchiatura da rottamare senza nessun aggravio di spesa.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiature dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il re-impiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative (cui all'articolo 50 e seguenti del D. Lgs. n. 22/1997) previste dalla normativa vigente.

Certificato di Garanzia

Di seguito sono riportate importanti informazioni circa le condizioni di garanzia. Si consiglia di leggere attentamente e di conservare gelosamente questo documento per eventuali riferimenti futuri.

Gentile Cliente,
Siamo lieti di informarLa che è stata recepita nell'ordinamento italiano, tramite il Decreto Legislativo n. 24 del 02/02/2002, una direttiva comunitaria in materia di vendita e di garanzie dei beni di consumo.
Con tale direttiva viene applicata una distinzione tra l'utilizzo di determinati beni in ambito professionale e l'utilizzo in ambito strettamente privato.
In particolare la nuova norma si applica essenzialmente ai beni di consumo destinati ad utilizzo privato, ai quali si applica una garanzia pari a 24 mesi. Di conseguenza, i beni di consumo utilizzati nell'ambito della propria attività professionale o imprenditoriale saranno garantiti secondo la normale disciplina generale sulle vendite, prevista dal codice civile e pari ad un periodo di mesi 12.

1. Gestione della garanzia per beni destinati ad utilizzo in ambito privato:

Premesso che:
La direttiva 1999/44/CE, rappresenta il raggiungimento di un elevato livello di protezione dei diritti del consumatore;
Il decreto disciplina taluni aspetti relativi ai contratti di vendita conclusi tra Consumatore e Venditore, nonché le garanzie concernenti i beni di consumo oggetto della vendita;

Ai fini del decreto legislativo si definisce:

- **Consumatore:** qualsiasi persona fisica che acquisti un bene di consumo da utilizzare esclusivamente in ambito privato e quindi al di fuori della propria attività imprenditoriale e/o professionale;
- **Venditore:** qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che utilizzi uno dei contratti suddetti nell'ambito della propria attività imprenditoriale o professionale;
- **Bene di consumo:** qualsiasi bene mobile, con espressa esclusione dei beni di vendita forzata.

Il Consumatore è titolare di diritti secondo la legislazione nazionale applicabile disciplinante la vendita di beni di consumo. La garanzia lascia impregiudicati tali diritti. La garanzia ha validità in tutti gli stati membri dell'Unione Europea.
Secondo la nuova normativa, qualsiasi richiesta di intervento in garanzia da parte del Consumatore, deve essere avanzata al rivenditore e/o punto vendita presso il quale è stato effettuato l'acquisto del prodotto.

2. Gestione della garanzia per beni utilizzati in ambito professionale:

L'utilizzatore professionale del bene che intenda avvalersi della garanzia deve operare secondo la seguente modalità:

1. Richiedere al venditore tramite e-mail, fax o telefono il modulo R.M.A. (Reso Merce Autorizzato).
2. Una volta ricevuto, il modulo R.M.A. Va compilato in ogni sua parte e inviato via fax o e-mail al venditore. Una copia di detto modulo va inserito nell'imballo contenente il bene da riparare.
3. Spedire l'apparecchiatura da riparare allegando copia del documento di acquisto.
4. Non saranno accettati rientri di merci non preventivamente autorizzati.

La spedizione del bene in garanzia è sempre a carico del cliente (sia professionale che privato) e dovrà essere tracciabile attraverso il sito dello spedizioniere o tramite numero telefonico. Inoltre, sarà cura del cliente provvedere a che il bene sia adeguatamente protetto nel suo imballo originale.
Se le clausole di garanzia saranno rispettate, l'apparecchiatura sarà riparata o sostituita e rispedita al cliente senza ulteriore aggravio di spese.
Nel caso in cui il guasto non rientri nella copertura offerta dalle norme di garanzia verrà formulato un preventivo, sulla base del quale il cliente deciderà se accettare o meno la riparazione. Nel caso in cui il preventivo venga rifiutato, e quindi la riparazione non effettuata, le spese sostenute per la restituzione del bene saranno a totale carico del cliente.

CLAUSOLE DI GARANZIA

- Questo prodotto è coperto da garanzia per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi per gli utenti non professionali e per un periodo di 12 (dodici) mesi per gli utenti professionali. Al fine di distinguere la figura dell'utente professionale da quella dell'utente privato la Quixio Trade precisa che :
  1. Si definisce ***utente privato*** colui che all'atto dell'acquisto del bene fornisce solo ed esclusivamente il proprio codice fiscale per la compilazione della fattura di acquisto.
  2. Si definisce, invece, ***utente professionale*** colui che all'atto dell'acquisto del bene fornisce numero di Partita IVA in luogo del, o unitamente al, proprio codice fiscale per la compilazione del documento di acquisto.
- Per garanzia si intende la riparazione, o laddove non economicamente conveniente, la sostituzione del prodotto che presenti difetti di conformità al contratto di vendita (e in genere alle informazioni sul prodotto), senza nessuna spesa per mano d'opera e per i materiali, oltre che i costi relativi alle spese di spedizione per il Consumatore.
- La garanzia ha validità solo nel caso il prodotto venga riconsegnato unitamente ad una prova di acquisto valida (Fattura). Il prodotto non conforme dovrà essere riconsegnato nell'imballo originale e completo di tutti gli accessori in dotazione.
- La garanzia non si applica in caso di danni provocati da incuria, uso o installazione non conformi alle istruzioni contenute in questo manuale, danni dovuti a cause accidentali o a negligenza dell'acquirente con particolare riferimento alla parti esterne e cattiva conservazione. Inoltre, non si applica in caso di guasti conseguenti a collegamento a tensioni diverse da quelle indicate oppure a improvvisi

Continua... ⟶

- mutamenti di tensione, così come in caso di guasti dovuti ad infiltrazioni di liquido, fuoco, scariche induttive/elettrostatiche o dovute a fulmini, sovratensioni o altri fenomeni esterni all'apparecchiatura.
- Sono escluse dalla garanzia tutte le parti soggette ad usura in seguito all'utilizzo , cavi e cordoni di connessione, connettori, parti esterne e supporti in metallo e/o in plastica, che non presentino vizi di fabbricazione.
- Sono esclusi dalla garanzia: controlli periodici e manutenzione.
- La garanzia è prestata da : Quixio Trade Via Circumvallazione 27 - 83100 Avellino (AV)
- Per ogni controversia è competente il Foro di Avellino.

CAUSE CHE INVALIDANO LA GARANZIA

Costituiscono causa di immediato decadimento dei vantaggi della garanzia le seguenti:

- La non osservanza delle norme di sicurezza e di utilizzo contenute in questo manuale.
- Il disassemblaggio, la manomissione o le modifiche all'apparecchiatura.
- La riparazione, o il tentativo di riparazione, da parte di personale tecnico non espressamente autorizzato dalla ditta Quixio Trade.
- L'utilizzo di accessori e/o di parti non originali, o comunque non idonei all'apparecchiatura in questione, e forzatamente ad essa adattati.

Trascorso il periodo di garanzia, gli interventi tecnici verranno effettuati addebitando le parti sostituite, le spese di mano d'opera e di trasporto, secondo le tariffe in vigore. Inoltre, per i prodotti inviati in riparazione, alla cui base non vi sia alcun difetto di conformità, verranno addebitate le spese di trasporto per la riconsegna ed un contributo per il ricollaudo pari a Euro 45,00.

RECAPITI SERVIZIO ASSISTENZA

E-Mail : support_aquila@quixio.com
Fax : (+39)0825-1800199
Telefono: (+39)0825-1805620
(+39)0825-1805621

Questo manuale è stato redatto a cura della Quixio Trade, distributore unico dei prodotti Aquila.
Le informazioni e le immagini in esso contenute sono di esclusiva proprietà della Quixio Trade, e in nessun modo possono essere estrapolate, modificate ed utilizzate senza l'espresso consenso scritto della suddetta Ditta. I contravventori saranno perseguiti a norma di legge.
La ditta Quixio Trade si riserva il diritto di modificare le caratteristiche estetiche e/o funzionali dei prodotti da essa distribuiti senza preventiva comunicazione, e a proprio insindacabile giudizio.
Per comunicazioni fare riferimento alle informazioni di contatto riportate all'interno della presente pubblicazione.

quixiotrade
Sede legale: Via Circumvallazione 27 - 83100 Avellino Email: info@quixio.com
Tel. (+39)0825 180 56 20 - (+39)0825 180 56 21 Fax: (+39)0825 1800 199